

Comfort

ELEKTRISKĀ TĒJKANNA COMFORT

059531(HHB-068); 059532(HHB-1719); 059533(HHB-1721)
059561(HHB1736); 059562(HHB1733); 059563(DG2000-1026); 059578(HHB-1721BR); 059577(HHB-1721GR)

Lietošanas pamēties:
Pirms sākt izmantojot ierīci, lūdzu, uzmanīgi lepazīstieties ar visu lietošanas pamēties rokasgrāmatu. Glabājiet rokasgrāmatu droši.
Vieta turpmākam uzzīpijam. Pārliecībīties, ka citi cilvēki pirms ierīces lietošanas ir iepazītušies ar šiem norādījumiem.
Ja šī instrukcija nav ievērota, ražotājs nav atbildīgs par kļūmēm.

Tehniskie parametri:

Spriegums: 230V 50Hz

Jauda: 2000W

Tilpums: 1.7L(HHB-068, HHB-1721, HHB1736, HHB1733, HHB-1721GR, HBB-1721BR); 1.8L(HHB-1719); 1.5L(DG2000-1026)

Drošības norādījumi

- Ierīciem ko ierīci tālā, kā izķilstīts & jā lietošanas pamētība.
- Pārliecībīties, ka elektrotikla spriegums atbilst tam spriegumam, kas ir minēts uz tehnisko pamātnu plāksnītēs. Izmantojiet tikai iezīmēto slēcas kontaktrozetes.
- Darbības laikā ierīce saņiedz augstu temperatūru un ir karsta arī daudz laiku pēc tās izslēgšanas. Nepieskarieties karstajām virsmām. Lietojet iksī tokrti un pogas, jo pastāv apdedzināšanas risks.
- Ierīci nedrīkst ērti, noglabāt vai pārkāpt pirms tās pilnīgas atdzīšanas.
- Neizstājet ierīci bez uzraudzības, kad tā ir ieslēgta vai pat tikai pievienota elektrotikla rozelei.
- Nekad neneset ierīci, kamēr tā darbojas vai kamēr tā ir karsta. Neneset ierīci aiz elektrotikas vada.
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotikla rozelei vai atvienošanas no tās pārliecībīties, ka slēdzis ir ieslēgts.
- Atvienojot ierīci no sienas kontaktrozetes, nekad neruļujiet aiz elektrotikas vada. Savverēj kontaktakāu un atvienojiet to, viagli paveikot.
- Neļaujiet ierīci darboties bēriņiem vai personām bez attiecīgām jēmāpām. Izmantojiet ierīci vietas, kas iepriekš minētajām personām nav pieejamas. Personām ar ieroobežotām kustību spējām, ierobežotā magā uztveri, nepliekamām garīgām spējām vai cilvēkiem, kas tiepārīna pareizi tās izmantošanu, ja ierīce jāizmanto tikai aibīgāgā, zinotās personas uzraudzībā.
- Ja ierīcei izmantošanas laikā turumā ir bēri, ievērojiet papildu piessardzību.
- Neļaujiet izmantojot ierīci kā rotālietu.
- Izmantojiet tikai ražotāja ieteklīs piederošus.
- Pirms ierīces un turpmākās izmantošanas izslēdziet ierīci, atvienojiet elektrotikas vadu no elektrotikas rozezes un jaujiet ierīci atdzīst.
- Neļaujiet elektrotikas vadam brīvi karstīties pāri galda malai. Nodrošiniet, lai elektrovads nepieskartos karstam virsmām.
- Ierīci drīkst novēlot tikai uz stabīlas virsmas, kas ir izturīga pret augstu temperatūru, neatrodas citu karstuma avotu, piemēram, apslēdes elementu vai krāšņu turvuma. Nepakļaujiet ierīci tieši saules stariem vai mitrumam.
- Pirms ierīces pievienošanas kontaktīgāsīs ieteklīs vēlkomā ūdeni.
- Tiejkannu var izmantojot ūdens iepildīšanai un uzkrāšanai līdz maksimālai norādītajai ūdenim (minimums vienmaz 0,1L). Ja ūdens pāriņiedz ierīci maksimālu ūdeni, var izslēgtīties – pastāv APPLAUCĒŠĀNĀS RISKS!
- Pirms ierīces ieslēgšanas pārliecībīties, ka vāku ir kārtīgi aizvērti. Ūdens karstīšanai laikā neatveriet vāku.
- Nav ieteicams izmantojot tiejkannu, ja ūdens var izslēgt ierīci. Ja tomēr tās ieslēgta tukša ierīce, drošības indikatora slēdzis to automātiski izslēgs. Ja tā notiek, laujiet tiejkannai atdzīst un piepildīt ar sakušu ūdeni. Pēc tam varēt turpināt tiejkannas izmantošanu.
- Uzplīdot karstu tiejkannu ar ūdeni, ir spāsi jāuzmūni, atverot vāku.
- Eset uzmanīgi, ja tiejkannas tūrešanas laikā nepieļautu applaucešanos ar karstu ūdeni. Vientrīt turiet tiejkannu aiz rokurs, jo traups var būt karsts un varai apdedzināties.
- Lejiet karstu ūdeni lēni. Pārliecībīties neizmantojiet aktravas vai kliniski agresīvas vietas.
- Ierīces ierīcīšanai neizmantojiet aktravas vai kliniski agresīvas vietas.
- Neliktojiet ierīci, ja tā nedarbojas pareizi val ja tā ir nomesta, bojata vai pakļauta ūķidrumu iedarbībai. Nogādājiet ierīci parbaudišanai un labošanai pilnvārtoša servisa apkalpes centrā.
- Nelizmantojiet ierīci ar bojātu elektrotikas vadu vai kontaktakāu. Lai veiktu bojātu detaļu labošanu vai nomaiņu, nekavējoties sazinieties ar pilnvārtoša servisa apkalpes centru.
- Šī ierīce nav paredzēta lietošanai ātpus telpām.
- Ierīce ir paredzēta tikai mājsaimniecības vajadzībām. Tā nav paredzēta ekspluatācijai konteņorolikos.
- Neļaujiet elektrotikas vadu, kontaktakāu vai pādas ierīces nokļūšanu ūdeni vai citā ūķidrumā.
- Ir sīrieglis labot ierīci pastāvīgi. Sazinieties ar pilnvārtoša servisa apkalpes centru.
- Ražotājs norādījumu neievērošanas gadījumus var tikt saņemts garantijas remonta atteikums.

Elektrotikla tiejkannas lietošana

Pirms pirmās lietošanas

- Rūpīgi izlasiet lietošanas pamētību un saglabājiet to.
- Izaņojojiet tiejkannu un pārliecībīties, ka tā ir tukša.
- Piepildīt tiejkannu ar sakušu ūdeni un novietoļiet to uz pamates.

- Pievienojet elektrovadu elektroīķlam. Ieslēdziet tējkannu.
- Kannu ~~īrīzēs~~ uzsāket ūdens un katra reizi uzsākto ūdeni izlejet, lai izturtu kannas iekšpusi no rūpnieciskiem piemaisījumiem un smakām.

Lietošana

- Uzsāciet kannu uz vēcas. Ūdens virsmas bēriem nepieejama vieta un ievietojet kompaktakšu kontaktligzdu.
 - Nogremet kannu no pamatnes, piepildiet ar ūdeni caur snipi vai atverot vāku.
 - Kārtīgi izvēlet vāku un uzsāciet tējkannu uz pamatnes.
 - Nospiediet On/Off slēdzi, lertīc izslēgsies automātiski, kad ūdens būs uzsāktais.
 - Ja kannu ir izslīgusies automātiski, ienīciet iebūvētajam termalajam drošības slēdziem stādīst 15-20 sekundes, pēc tam jūs varat iestiegt kannu atkātoti.
 - Jūs varat pātraukt vāršanas procesu, nospiežot On/Off slēdzi.
- Piezīme: ja pēc lietošanas uz pamatnes atrodas dažas ūdens lāzes, tas nav defekts. Tas ir neliels kondensēta tvaika daudzums, kas dzīsējotībā ietekmēs termostatu.

Kannas ierīce

BRIDINĀJUMS!

- Pirms ierīces drīzšanas, vienmēr arīcīnojet elektroīķbas vadu no sienas rozetes!
 - Pirms apkopes, pārliecībniecības, vai ierīce ir iedzīsusī!
 - Jerīces virsmu drīkst tikt tikai ar mitru suduru. Neizmantojet mazgāšanas ūdzekļus vai cietus priekšmetus, jo tie var bojāt ierīces viramu!
- Nekad neizriet ierīci zem tekoja ūdens un nemēreiet to ūdens!

KALKAKMENS TIRŠANA

Normāls lietošanas laikā uzkārās ūdens neitrums. Šis nogulsnes var liešķi izkriti no tējkannas, lietojot ūdzekļus, kas paredzēti kalkakmens tīrīšanai vai ar ūdu procedūru:

- Iestiejet tējkannu tās tācas eitka un piepildiet to ar ūdeni. Atslējiet ūdu ūdzekļu tējkannai uz rakti. Neviriet!
- Iestiejet saturu un izvērti atlikusīs nogulsnes ar mitru lūpatu. Piepildiet tējkannu ar ūdu ūdeni, uzsākiet to un izlejet atkal.

Aizkartojojiet ūdu procedūru. Tod tējkannai ir galava darbība.

Piezīme: ūriet nogulsnes tējkannas iekšpusē regulāri, vismaz reizi nedēļā, atkarībā no ūdens cietības un lietošanas biezuma.

Nogulsnes būtiski samazina ūdens ietekmi un tējkannas darbmīku.

Neregulāra kalkakmens nogēmšanas gadījumā var tikt saņemts garantijas remonta atliekums!

SIA "VERNERS VI"
Piedrujas iela 5a, Riga
Tāl. 67 021021
e-pasts: info@verners.lv

PIRKUMA APLIECINĀJUMS

Ierīce: _____

Artikuls: _____

Pārdošanas datums: " ____ " 20 ____ g.

Veikala nosaukums un adresētājs: _____

Pārdevēja paraksts: _____ Z.V.

Viena eitka

Bojātas ierīces apmaiņa vai nodosināta remontam paredzēta tirdzniecības vieta, uzsādot pirkuma ūku kopā ar pirkuma apmaiņojumu.

Īterīca var atliekt ierīces apmaiņai un remontu gadījumos:

- ja mehāniskos bojājumus un defektus ir radījis pats klients;
- ja īterīce neparcīz plesīgta pie elektroīķla kā rezultāts ir radušies bojājumi;
- nav tikuši leverboti lietošanas pamācības norādījumi.

Viss protēzijas par īterīces kvalitāti tiek izskaitītas Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un termiņā.