

039 - 074

NEDĒĻAS PROGRAMMĒJAMĀIS TAIMERS**Ekspluatācijas instrukcija**

- Iespraudiet taimera spraudni elektriskā tīkla spraudlīgzdā un mājas elektroierīces spraudni – taimera izejas spraudlīgzdā.
- Saskaņā ar pieslēgtās elektroierīces vēlamo darbības laiku un ilgumu nospiediet uz leju attiecīgajā vietā vajadzīgo skaitu plāksnīšu (viena plāksnīte atbilst 2 stundām, viss disks- nedēļai FRI – piektdiena, SAT – sestdiena, SUN – svētdiena).
- Pagrieziet disku bultas virzienā, kamēr atzīme sakrīt ar pašreizējo laiku.

Uzmanību! Pieslēgto elektroierīču jauda nedrīkst pārsniegt 3500W (220-240V, ~ 50Hz)

NEDĒĻAS PROGRAMMĒJAMĀIS TAIMERS**Ekspluatācijas instrukcija**

- Iespraudiet taimera spraudni elektriskā tīkla spraudlīgzdā un mājas elektroierīces spraudni – taimera izejas spraudlīgzdā.
- Saskaņā ar pieslēgtās elektroierīces vēlamu darbības laiku un ilgumu nospiediet uz leju attiecīgajā vietā vajadzīgo skaitu plāksnīšu (viena plāksnīte atbilst 2 stundām, viss disks- nedēļai FRI – piektdiena, SAT – sestdiena, SUN – svētdiena).
- Pagrieziet disku bultas virzienā, kamēr atzīme sakrīt ar pašreizējo laiku.

Uzmanību! Pieslēgto elektroierīču jauda nedrīkst pārsniegt 3500W (220-240V, ~ 50Hz)

NEDĒĻAS PROGRAMMĒJAMĀIS TAIMERS**Ekspluatācijas instrukcija**

- Iespraudiet taimera spraudni elektriskā tīkla spraudlīgzdā un mājas elektroierīces spraudni – taimera izejas spraudlīgzdā.
- Saskaņā ar pieslēgtās elektroierīces vēlamu darbības laiku un ilgumu nospiediet uz leju attiecīgajā vietā vajadzīgo skaitu plāksnīšu (viena plāksnīte atbilst 2 stundām, viss disks- nedēļai FRI – piektdiena, SAT – sestdiena, SUN – svētdiena).
- Pagrieziet disku bultas virzienā, kamēr atzīme sakrīt ar pašreizējo laiku.

Uzmanību! Pieslēgto elektroierīču jauda nedrīkst pārsniegt 3500W (220-240V, ~ 50Hz)

NEDĒĻAS PROGRAMMĒJAMĀIS TAIMERS**Ekspluatācijas instrukcija**

- Iespraudiet taimera spraudni elektriskā tīkla spraudlīgzdā un mājas elektroierīces spraudni – taimera izejas spraudlīgzdā.
- Saskaņā ar pieslēgtās elektroierīces vēlamu darbības laiku un ilgumu nospiediet uz leju attiecīgajā vietā vajadzīgo skaitu plāksnīšu (viena plāksnīte atbilst 2 stundām, viss disks- nedēļai FRI – piektdiena, SAT – sestdiena, SUN – svētdiena).
- Pagrieziet disku bultas virzienā, kamēr atzīme sakrīt ar pašreizējo laiku.

Uzmanību! Pieslēgto elektroierīču jauda nedrīkst pārsniegt 3500W (220-240V, ~ 50Hz)