

## 059097 NEDEĻAS ELEKTRONISKAIS TAIMERS

Šķidro kristālu displejs (LCD)  
Iebūvēts akumulators  
Vienkārši darbināms  
Programmējams dienas un nedēļai  
Daudzfunkciju iespējas

### Uzmanību!

Neizmantojiet taimeru elektroierīču darbināšanai, ja slodze pārsniedz 16 ampērus. Vienmēr pārliecinieties, ka elektroierīces spraudnis ir pilnīgi iesprausts taimera iezes spraudlīgzdā. Ja taimers jātīra, tas jāizņem no elektriskā tīkla spraudlīgzdas un jānoslauka ar sausu drāni. TAIMERU NEDRĪKST IEGREMDĒT ŪDENI VAI CITĀ ŠĶĪDRUMĀ. Sildītājus un tamlīdzīgas ierīces darbības laikā nekad nedrīkst atstāt bez uzraudzības. Iesakām šādas ierīces taimeram nepievienot.

### Īss apraksts

1. Taimeram ir astoņas elektroierīču ieslēgšanas/izslēgšanas (ON/OFF) programmas.
2. Taustiņš MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF dod iespēju viegli ieregulēt nepieciešamo taimera režīmu.
3. Ir pārslēdzami 12/24 stundu režīmi.
4. Vasaras laika funkcija (SUMMER) ir ļoti ērta valstīs, kurās vasarā ir pieņemts cits standarta laiks.
5. Gadījuma rakstura funkcija (RANDOM) dod iespēju iestatījumus izpildīt ar gadījuma aiztures laiku 0–32 minūtes.
6. Ir izmantojamas sešpadsmit šādas dienu vai dienu grupu kombinācijas (bloki):  
MO (pirmdiena) TU (otrdiena) WE (trešdiena) TH (ceturtdiena) FR (piektdiena) SA (sestdiena)  
SU (svētdiena) MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU MO, TU, WE, TH, FR SA, SU MO, TU, WE, TH, FR, SA  
MO, WE, FR TU, TH, SA MO, TU, WE TH, FR, SA MO, WE, FR, SU

### Ekspluatācijas sākumā

1. Iespraudiet taimeru parastā 230/240 V (220 V) elektriskā tīkla spraudlīgzdā.
2. Atstājiet taimeru šādā stāvoklī apmēram 12 stundas, kamēr uzlādējas taimera atmiņas barošanas akumulators.
3. Pēc uzlādēšanas izdzēsiet visu pašreizējo informāciju, ar kādu asu priekšmetu (pildspalvu, zīmuli) nospiežot taustiņu MASTER CLEAR.
4. Taimers ir gatavs darbības ieregulēšanai (iestatīšanai).

### Pašreizējā laika iestatīšana

1. Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu CLOCK (pulkstenis), vienlaikus spiežot taustiņu WEEK (nedēļa) tik ilgi, kamēr displejā parādās istā diena. Turpiniet tāpat, spiežot taustiņus HOUR (stunda) un MINUTE (minūte), kamēr displejā parādās istā stunda un minūte. Atrākam regulēšanai taustiņus WEEK, HOUR un MINUTE turiet nospiešus (neatļaidiet) līdz istā rādītāja sasniegšanai.
2. Atļaidiet abus taustiņus. Nedēļas diena un laiks ir ieregulēti (iestatīti).
3. Lai pārregulētu nepareizu laiku, atkārtojiet iepriekšējos soļus.

### Programmu iestatīšana

1. Nospiediet taustiņu TIMER un atļaidiet. Tagad var veikt pirmās ieslēgšanas (ON) iestatījumu.
2. Nospiediet taustiņu WEEK, lai iestatītu dienu vai dienu bloku. Iestatiet laiku, nospiežot taustiņu HOUR un pēc tam MINUTE.
3. Vēlreiz nospiediet taustiņu TIMER, lai pabeigtu pirmās ieslēgšanas (ON) iestatījumu un ievadītu pirmās izslēgšanas (OFF) iestatījumu. Atkārtojot soli 2, ievadiet pirmās izslēgšanas iestatījumu.
4. Nospiediet atkal taustiņu TIMER, lai pabeigtu ievadīt pirmās izslēgšanas iestatījumu un sāktu ievadīt otrās ieslēgšanas (ON) iestatījumu. Atkārtojiet soļus 2 un 3 lai ieprogrammētu atlikušos iestatījumus.
5. Pēc iestatījumu ievadīšanas nospiediet taustiņu CLOCK un taimers ir gatavs darbībai.

Piemērs. Taimeram ik dienas 18:15 jāieslēdz (ON) un 22:15 jāizslēdz (OFF) pieslēgtā elektroierīce.

- a. Nospiediet TIMER, un LCD displejs rāda 1\_ON
- b. Nospiediet WEEK, kamēr LCD displejs rāda MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU
- c. Nospiediet HOUR, kamēr LCD displejs rāda 6:00 PM vai 18:00
- d. Nospiediet MINUTE, kamēr LCD displejs rāda 6:15 PM vai 18:15
- e. Nospiediet TIMER, un LCD rāda 1\_OFF
- f. Atkārtojiet soļus c. un d., kamēr LCD displejs rāda 10:15 PM vai 22:15

Veicot iestatīto programmu pārbaudi, pārliecinieties, ka tās nepārkāļas (daļēji nesakrīt), sevišķi tad, ja tiek iestatīti dienu bloki.

### Režīmi MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF

1. Nospiediet ON/AUTO/OFF taustiņu lai ieslēgtu kādu no šiem režīmiem.
2. MANUAL ON un MANUAL OFF režīmos taimers nedarbojas tā, kā tas ir iestatīts režīmā AUTO.
3. Kad taimera režīms tiek pārslēgts no MANUAL uz AUTO, taimers saglabā MANUAL režīma iestatījumus līdz nākamajai pārregulēšanai.

### Funkcija RANDOM (nejaušs, gadījuma rakstura)

1. Nospiediet taustiņu RANDOM režīmā AUTO.
2. Kad funkcija RANDOM ir ieslēgta (ON), iestatījumi tiks izpildīti ar nejaušu, gadījuma apstākļos 0–32 minūtes starp 6:00 pēcpusdienā (PM) un 6:00 priekšpusdienā (AM).
3. Lai atceltu šo funkciju, nospiediet taustiņu RANDOM vēlreiz.

### 12/24 stundu režīms

Nospiediet taustiņus CLOCK un TIMER vienlaikus, lai pārslēgtu režīmus no 12 stundu režīma uz 24 stundu režīmu un otrādi.

### Vasaras laika (SUMMERTIME) funkcija

1. Režīmā AUTO nospiediet vienlaikus taustiņus CLOCK un ON/AUTO/OFF. LCD displejā parādās SUMMER (vasara).
2. Pulkstenis tiek pagriezts par vienu stundu.
3. Lai atgrieztu atpakaļ ziemas laiku, nospiediet vēlreiz vienlaikus abus šos taustiņus.

### Raksturlielumi

Nominālais spriegums	230/240 V, 50 Hz maiņspriegums
Maksimālā slodze	16 A, 3600 W
Minimālais iestatījuma laiks (laika intervāls)	1 minūte
Darba temperatūra	-10 °C līdz +40 °C
Precizitāte	±1 minūte mēnesī
Akumulators	Ni Cd, > 100 stundas