

045031 Sensors 180 grādi

Pirms ierīces uzstādīšanas, rūpīgi izlasiet instrukciju.

1. Pirms sākt elektrisko montāžu, pārliecinieties, ka elektriskie pievadvadi ir atvienoti no sprieguma avota un drošinātāji izņemti.
2. Nekad nepārveidojiet detektoru, tā iekšpusē nav nekādu tam paredzētu detaļu.

Detektora novietojums

1. Optimāli darbības apstākļi detektora sensoram ir tad, ja detektors ir uzstādīts 2,5 metrus virs zemes virsmas līmeņa.
2. Izvairieties detektoru uzstādīt tuvu kokiem un krūmiem, tie var būt kļūdainas ieslēgšanās cēlonis mitrā, vējainā laikā.
3. Izvairieties detektoru vērst uz vai novietot tuvu siltuma avotiem (sildelementiem, karstā ūdens caurulēm), tie var būt kļūdainas ieslēgšanās cēlonis.
4. Izvairieties detektoru vērst uz spilgtas gaismas avotu, jo tad detektora sensors nefunkcionēs, ja kontroles apgaismojuma līmenis (LUX) būs ieregelēts uz tumsu.
5. Detektora sensoram ir lielāka jūtība pret kustību, kas notiek šķērsām kustības atklāšanas zonai nekā pret kustību tieši uz detektoru vai prom no tā, tāpēc novietojet detektoru tā, lai tas būtu vērst斯 šķērsām gaitas virzienam.

Detektora uzstādīšana

1. Noskrūvējiet un noņemiet vāku no sadales plāksnes.
2. Pievienojet kontaktplāksnei elektriskos pievadvadus un slodzes vadus, kā tas attēlots attēlā.
3. Piestipriniet ierīci pie uzstādāmās virsmas.
4. Aizveriet vaku un pievelciet skrūves.
5. Vēlamo kustības atklāšanas zonu jūs varat izvēlēties ar kustības testa palīdzību.

Kustības tests:

Vēlamo kustības atklāšanas zonu jūs varat izvēlēties ar kustību testa palīdzību. Kustību testu piemērotāk veikt dienasgaismas laikā. Pagriezt regulatoru LUX dienasgaismas pozīcijā, un spuldze ieslēgsies, ja jūs dienā lēni iesiet detektor kustības atklāšanas zonā. Ievērojiet, ja gaisma iedegusies, jāpagaida, kad tās izslēgsies, lai veiktu testu vēlreiz. Testa laikā aiztures laiku varat ieregelēt uz pašu mazāko.

Pēc kustību testa pabeigšanas varat uzstādīt vēlamo sensora darbību, uzstādot ieslēgšanās laiku, LUX kontroles līmeni.

Ieslēgšanās laika uzstādīšana:

Laika sprīdi, uz kādu pēc detektoru aktivācijas ieslēgsies detektoram pieslēgtā slodze, iespējams regulēt robežās no apm. 5 – 15 sekundēm līdz apm. 3 – 5 minūtēm. Pagriežot regulatoru TIME pulksteņrādītāja virzienā no (+) uz (-) šo laika sprīdi samazina. **Ievērojiet:** Ja slodzi ieslēdz PIR detektors, jebkura nākamā ieslēgšanās sāksies atkal no sākuma un turpināsies ieregelēto laika sprīdi.

Kontroles apgaismojuma līmeņa (LUX) uzstādīšana:

Kontroles apgaismojuma LUX modulim ir iebūvēts gaismjūtīgs fotoelements, regulējams diapazonā no dienasgaismas līdz tumsai. Griežot tā regulatoru (LUX) pulksteņrādītāja virzienā no tumsas līdz dienasgaismai, jūs varat fotoelementu ieregelēt vēlamajam kontroles apgaismojuma līmenim, kādā detektoram paredzēts darboties. Ja detektors būs ieregelēts uz dienasgaismu, tad tas ieslēgsies gan dienasgaismas laikā, gan tumsā. Ja detektors būs ieregelēts uz tumsu, tad tas ieslēgsies tikai tumsā.

Tehniskie parametri:

Voltāža: 230 VAC 50 Hz

Jauda: Max. 1000W kvēlspuldzei vai Max. 300W fluorescentai spuldzei

Kustības atklāšanas zona: 180 grādi

Uztveršanas attālums: Max. 12 metri

Aiztures laiks: no apm. 5 – 15 sekundēm līdz apm. 3 – 5 minūtēm

Kontroles apgaismojuma līmenis: no dienasgaismas līdz tumsai

Ūdensdrošība: IP 44